


Инструкция по эксплуатации пульта дистанционного управления




А. Кодирование пульта дистанционного управления и блока управления

ШАГ 1: При включении крепления нажмите маленькую кнопку на блоке управления тонким инструментом, как показано на рисунке. Устройство издаст звуковой сигнал, указывающий на то, что блок управления находится в режиме ожидания для программирования.

ШАГ 2: Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, и вы услышите повторяющиеся звуковые сигналы в течение примерно 10 секунд, указывающие на то, что пульт дистанционного управления программируется. Устройство снова издаст звуковой сигнал, указывающий на успешное выполнение.

Примечание: При замене пульта дистанционного управления для сопряжения необходимо очистить сохранённые данные. Нажмите маленькую кнопку на блоке управления, не услышав звукового сигнала, и удерживайте её в течение 5 секунд, чтобы подтвердить завершение процесса очистки данных, пока не услышите звуковой сигнал снова.

В. Функции кнопок



Примечание: Пульт дистанционного управления питается от двух батареек типа AAA (не входят в комплект).

1. Настройка самого нижнего положения поворота

- Для обеспечения безопасного использования телевизор может поворачиваться только тогда, когда он расположен над тумбой. По умолчанию самое нижнее положение поворота устанавливается на 10 см ниже самого верхнего положения крепления.
- Чтобы настроить самое нижнее положение поворота: поднимите телевизор в нужное положение, затем нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд. Два звуковых сигнала будут означать успешную настройку.

1. Поворот телевизора

- Телевизор может поворачиваться, когда он расположен выше самой нижней точки поворота. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы повернуть телевизор влево; нажмите и удерживайте кнопку , чтобы повернуть телевизор вправо.

3. Регулировка высоты

- Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы поднять крепление; нажмите и удерживайте кнопку , чтобы опустить крепление.
- Когда крепление не повернуто в центральное положение, его можно опустить только в самое нижнее положение поворота. Для продолжения опускания необходимо повернуть крепление обратно в центральное положение.

4. Втягивание одним нажатием

- Функция втягивания одним нажатием доступна только тогда, когда крепление находится в центральном положении. Перед использованием этой функции убедитесь, что крепление повернуто обратно в центральное положение. Нажмите кнопку , и крепление автоматически опустится на минимальную высоту. Вы можете нажать кнопку еще раз, чтобы остановить его во время движения.

5. Сохранение настроек памяти

- Сохранить положение в памяти можно только тогда, когда крепление находится выше самой нижней точки поворота. Нажмите и удерживайте кнопку или в течение 3 секунд. Один звуковой сигнал подтвердит успешное сохранение положения в памяти.

6. Вызов из памяти

- Нажмите кнопку или кнопку , и крепление автоматически переместится в соответствующее сохранённое положение.
- Сначала крепление отрегулирует свою высоту, а затем повернётся.

7. Настройка минимальной высоты

Нажмите кнопку пять раз. После каждого нажатия вы услышите звуковой сигнал, а при пятом нажатии — два. Это означает, что текущая высота сохранена как минимальная настройка. Минимальная высота будет удалена при сбросе настроек крепления телевизора.

8. Режим сброса

Для обеспечения безопасной работы сначала поверните панель крепления в центральное положение — она автоматически остановится и издаст звуковой сигнал, указывающий на центрирование. Отключите адаптер питания примерно на 10 секунд, а затем снова подключите питание. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд в течение 1 минуты, чтобы войти в режим сброса. Если вы услышите один звуковой сигнал, крепление автоматически сбросится. Если вы услышите два звуковых сигнала, используйте или кнопки на пульте дистанционного управления для точной настройки панели в центральное положение, после чего

крепление автоматически сбросится. Сначала крепление автоматически опустится вниз. Затем, достигнув минимального положения, оно немного поднимется вверх и автоматически остановится. Система успешно перезагружается, когда устройство издаёт два звуковых сигнала.

9. Подключение крепления к новому устройству

Нажмите кнопку пять раз. После каждого нажатия вы услышите звуковой сигнал, а при пятом нажатии — два, что указывает на отключение крепления от текущего сопряженного устройства. Отключение считается успешным, когда устройство издаёт один звуковой сигнал. Затем следуйте инструкциям по установке и эксплуатации приложения Tuua, чтобы подключить крепление к новому устройству.

10. Выключение и включение функции Wi-Fi/Bluetooth

(Примечание: После перезагрузки крепления для телевизора функция Wi-Fi/Bluetooth будет включена по умолчанию, что делает его доступным для обнаружения.)

• Выключение функции Wi-Fi/Bluetooth:

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд. Звуковой сигнал прозвучит один раз на 3-й секунде — не отпускайте кнопку. Продолжайте удерживать кнопку, пока не услышите еще один звуковой сигнал на 10-й секунде, указывающий на то, что функция Wi-Fi/Bluetooth выключена.

• Включение функции Wi-Fi/Bluetooth:

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд. Звуковой сигнал прозвучит один раз на 3-й секунде — не отпускайте кнопку. Продолжайте удерживать кнопку, пока не услышите два звуковых сигнала на 10-й секунде, указывающие на то, что функция Wi-Fi/Bluetooth включена.

Примечание: Если устройство не может найти крепление при подключении, выполните описанные выше действия или перезагрузите устройство, чтобы оно повторно нашло крепление.

Руководство по устранению неполадок

Это руководство по устранению неполадок поможет вам выявить и решить распространенные проблемы, а также ответить на вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу продукта. Если ответ на ваш вопрос или проблему не найден в этом руководстве по устранению неполадок и/или для получения послепродажной поддержки и запасных частей, обратитесь в место покупки.

1. Возможные причины, по которым моторизованное крепление не реагирует на пульт ДУ.

А. Крепление для телевизора

- Возможно, произошла ошибка в системе. Проверьте, издает ли устройство три звуковых сигнала после нажатия кнопки. Если да, перезагрузите систему.
- Возможно, система перегревается. Проверьте, издает ли устройство четыре звуковых сигнала после нажатия кнопки. Если да, дайте устройству остыть и вернуться к комнатной температуре (примерно 30 минут).
- Возможно, разъем питания переменного/постоянного тока отсоединен от розетки/крепления. Проверьте подключение, чтобы убедиться, что устройство получает питание.
- Неправильная работа. Проверьте, издает ли устройство один звуковой сигнал после нажатия кнопки. В этом случае, пожалуйста, следуйте инструкциям в руководстве для правильной эксплуатации крепления.

В. Пульт дистанционного управления

- Расстояние действия пульта дистанционного управления может быть слишком большим и выходить за пределы зоны действия крепления. Допустимая дальность действия должна быть менее 30 футов (10 м).
- Батарейки в пульте дистанционного управления могут быть разряжены или выведены из строя. Замените батарейки.
- Пульт дистанционного управления может быть неисправен. Проверьте, загорается ли светодиодный индикатор на пульте при нажатии кнопки. Если нет, обратитесь в магазин, где вы приобрели пульт, для замены.

2. Крепление для телевизора перестает двигаться во время работы и издает длинный звуковой сигнал.

- Проверьте, не мешает ли движению крепления посторонний предмет. Если да, удалите предмет и выбросьте его.
- Вес телевизора может превышать максимально допустимый вес системы крепления.
- Провод двигателя может быть оборван. Перезагрузите систему. Если проблема сохраняется, обратитесь в место покупки для замены.

3. Крепление для телевизора издает посторонний шум или звук.

- Проверьте все силовые соединения и перезагрузите систему. Если устройство продолжает издавать посторонний шум, обратитесь в место покупки для замены.